



Life Is On



**Motor Trifásico 4 polos
380V**

**Regulagem do Relé
de Sobrecarga**

**Fusível Retardado
D ou NH (A)**

Código	Motor Trifásico 4 polos 380V		Corrente Nominal Máxima - Ie (A)	Regulagem do Relé de Sobrecarga		Fusível Retardado D ou NH (A)
	kW	cv		Min.	Máx.	
LE1-E0.16CV380	0,12	0,16	0,63	0,4	0,63	2
LE1-E0.33CV380	0,25	0,33	1	0,63	1	4
LE1-E0.5CV380	0,37	0,5	1,6	1	1,6	6
LE1-E1CV380	0,75	1	2,5	1,6	2,5	6
LE1-E1.5CV380	1,1	1,5	4	2,5	4	10
LE1-E3CV380	2,2	3	6	4	6	16
LE1-E4CV380	3	4	8	5,5	8	20
LE1-E6CV380	4,4	6	9	7	10	20
LE1-E7.5CV380	5,5	7,5	12	9	13	25
LE1-E10CV380	7,5	10	18	12	18	35
LE1-E15CV380	11	15	23	16	24	50
LE1-E20CV380	15	20	32	23	32	63
LE1-E25CV380	18,5	25	38	30	38	80

Outras tensões sob consulta.